

**Модель контрольно-кассовой техники
«ПИОНЕР-114Ф»
версия модели ккт 486**

**Инструкция по регистрации
(фискализации) модели контрольно-
кассовой технике
«ПИОНЕР-114Ф»**

ПРТМ.021.01.СН

**Москва
2021**

Последовательность действий:

Убедиться, что касса новая, внесена в реестр ФНС и не стоит на учете. Проверить можно по адресу <https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt>.

Установить ФН (модель ФН-1.1М) в ККТ.

Включить ККТ.

Обязательно проверьте дату и время, установленное на ККТ.

При необходимости переопределите её. Для редактирования следует нажать клавишу [режим], далее пароль **001**.

Закрыть смену, если она была открыта по тем или иным причинам.

Администратор / Отчеты ККТ / Закрытие смены.

Определить наименование организации.

Администратор / Программирование / Наименование организации

Например, ООО «Пионер».

Определить адрес установки ККТ, как она была указана при получении регистрационного номера машины (РНМ).

Администратор / Программирование / Адрес установки ККТ

Например, 117042, г. Москва, Балаклавский пр-т д.5

Определить место расчета по адресу установки ККТ.

Администратор / Программирование / Место расчета

Например, Офиса 25

Определить ИНН организации.

Администратор / Программирование / Реквизиты организации

Например, ИНН: 7726739926

Определить ФИО администратора, для регистрации и работы на ККТ

Администратор / Программирование / Пользователи / Администр.1

Например, Имя: Иванов И.И., Активный: да, ФИО: Иванов И.И.

Определить виды оплаты, которые будут использоваться при работе фирмой (наличными, безналичными, кредит, аванс, иная форма оплаты).

Администратор /Настройки / Виды оплаты

Определить режимы работы, которые будут использоваться фирмой (ПРИХОД, РАСХОД)

Администратор /Настройки / Режимы работы

Определить параметры подключения к ОФД и ОИСМ.

Администратор /Фискальный накопитель / Настройки ОФД / Подключение к ОФД

Например,

URL адрес ОФД или IP адрес, порт.

Адрес: f1.taxcom.ru

ПОРТ: 7777

URL адрес ОИСМ или IP адрес оператора информационной системы маркировки.

Адрес ОИСМ: f1.taxcom.ru

Порт ОИСМ: 8777

Таймер ОИСМ: 2

Таймер соединения ОФД: 10

Таймер опроса ФН: 10

ИНН: 7714731464

Определить наименование ОФД

Администратор /Фискальный накопитель / Настройки ОФД / Наименование ОФД

Например, ООО «Такском».

Определить ссылку на сайт проверки чеков

Администратор /Фискальный накопитель / Настройки ОФД / Сайт проверки чеков

Например, receipt.taxcom.ru

Определить адрес сайта ФНС

Администратор /Фискальный накопитель / Настройки ОФД / Сайт ФНС

Например, www.nalog.ru

Определить параметры подключения к серверу обновления ключей маркировки (КМ)

Администратор /Фискальный накопитель / Настройки ОФД / Сервер обновления КМ

Вызвать процедуру «Получить адрес сервера». После этого процедуру ЗАПИСАТЬ.

Определить признаки агента для пользователя кассы.

Администратор /Фискальный накопитель / Признак агента

Например, Комиссионер – да, Агент – да.

После определения всех параметров, что описаны выше можно приступить к регистрации кассы.

Перейти в режим «Регистрация».

Техник / пароль 001 / Сервис / Регистрация

Определить регистрационный номер машины, что был получен в ФНС.

Например, РЕГ.#: 0000000001034037

Определить систему налогообложения.

Например, СНО: ОСН

Определить режим работы.

Например, РЕЖИМ: ШФД

Определить дополнительные атрибуты

(продажа подакцизного товара, ломбард, торговля маркированным товаром (ТМТ)).

Например, ДОП.: ТМТ

Причина установиться автоматически, если касса регистрируется в первые.

ПРИЧИНА: Регистрация.

Запустить процедуру «ВЫПОЛНИТЬ».

Инструкция по замене ФН в ККТ «ПИОНЕР-114Ф».

ККТ распечатает документ с параметрами регистрации и сообщением «Для подтверждения нажмите ввод».

Следует внимательно проверить параметры и если все правильно, то подтвердить нажатием клавиши ВВОД.

Ожидайте завершения операции.

Примерно после 15 секунд произойдет перезагрузка ККТ. Это признак того, что произошла регистрация ФН.