

Настройка сканера 1470G, 1472G (радиосканер)

Код установки заводских настроек.

1	 DEFAULT. Activate Custom Defaults	
---	---	--


После сканирования **ОБЯЗАТЕЛЬНО вставьте** сканер в **кредл** и дождитесь характерных сигнальных звуков от сканера. **Ожидание примерно 20 секунд.** Далее можно проверить перешел или нет сканер в этот режим отсканировав несколько раз любой линейный штрих код открыв лист Word или блокнот. Будет примерно так: 285100045974328510004597432851000459743. Здесь три клика EAN13 кода.

Код перевода сканера в режим USB Virtual COM порт:

2	 TRMUSB130. USB Serial	
---	---	--

Отсканировав ШК установите сканер в **кредл** и дождитесь характерных сигнальных звуков от сканера.

Для того, чтобы всегда был суффикс в конце ШК, необходимо сканировать следующий ШК настройки.

3	 VSUF CR. Add CR Suffix All Symbologies	
---	--	--

Последовательность действий для различных режимов работы сканера.

Для настройки в режим PC клавиатуры. USB HID	1, 3
Для настройки в режим COM порта. USB Virtual COM port	1, 2, 3